

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA STOLIKA SAMOCHODOWEGO BOX TABLE FOR CAR

Dziękujemy za zakup stolika samochodowego. Prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją przed rozpoczęciem użytkowania.

1. Przeznaczenie produktu

Stolik samochodowy przeznaczony jest do:

- stabilnego ustawiania napojów i lekkich przedmiotów podczas postoju,
- przechowywania produktów spożywczych w lodówce w czasie postoju pojazdu.
- przechowywania lekkich przedmiotów w szafce

Produkt wyłącznie do użytku zgodnego z jego przeznaczeniem.

2. Zasady bezpieczeństwa

Bezwzględne zakazy

1. Nie wolno siadać na stoliku.
2. Nie wolno stawać na stoliku.
3. Nie wolno kłaść się na stoliku.
4. Nie wolno opierać na nim ciężaru ciała.
5. W czasie jazdy nie wolno przewozić żadnych produktów ani przedmiotów w lodówce.
6. W czasie jazdy zaleca się pozostawienie szafki pustej i zamkniętej. Dopuszcza się przewożenie wyłącznie lekkich przedmiotów w zamkniętej szafce, przedmioty w szafce należy odpowiednio zabezpieczyć przed poruszaniem się w czasie jazdy.

Nieprzestrzeganie powyższych zasad może doprowadzić do:

- uszkodzenia produktu,
 - uszkodzenia pojazdu,
 - obrażeń ciała,
 - utraty gwarancji.
-

3. Użytkowanie stolika

- Stolik należy rozkładać i użytkować wyłącznie podczas postoju pojazdu.
 - Przed rozpoczęciem jazdy należy upewnić się, że stolik jest złożony i zabezpieczony.
 - Nie należy przekraczać maksymalnego dopuszczalnego obciążenia wskazanego przez producenta.
 - Na powierzchni stolika należy ustawiać wyłącznie lekkie przedmioty (np. kubki, telefon, dokumenty).
-

4. Użytkowanie lodówki

- Lodówkę można użytkować wyłącznie podczas postoju pojazdu.
 - Przed rozpoczęciem jazdy należy opróżnić lodówkę ze wszystkich produktów i przedmiotów.
 - Nie należy wkładać gorących potraw podczas ustawienia lodówki w trybie chłodzenia.
 - Należy regularnie czyścić wnętrze suchą lub lekko wilgotną ściereczką.
 - Nie zanurzać urządzenia w wodzie.
 - Należy stosować się do instrukcji obsługi lodówki dołączonej dodatkowo do stolika.
-

5. Konserwacja i czyszczenie


- Czyścić miękką, wilgotną ściereczką.
 - Nie stosować środków żrących ani rozpuszczalników.
 - W przypadku uszkodzenia nie używać produktu do czasu naprawy.
-

6. Odpowiedzialność

Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z:

- użytkowania niezgodnego z instrukcją,
 - przeciążenia stolika,
 - używania produktu podczas jazdy w sposób niezgodny z zasadami bezpieczeństwa.
-

7. Bezpieczne przenoszenie




8. Montaż stolika:

1. Włóż stół w oryginalne szyny montażowe w samochodzie.
2. Energicznie przesun listwę montażową (popychając ją do przodu).




3. Sprawdź, czy z tyłu stolika, po obu stronach, wysunęły się płytki blokujące o równej długości (**ok. 2 cm**).



4. Jeśli płytki nie wysunęły się lub są za krótkie:
 1. przesun stół lekko do przodu,
 2. jednocześnie dociśnij (popchnij) listwę montażową,
 3. upewnij się, że zatrzaski prawidłowo wsunęły się w ząbki szyn samochodowych.

5. Stolik jest zamontowany prawidłowo, gdy płytki blokujące są widoczne po obu stronach i mają jednakową długość.



Demontaż stolika:

1. Energicznie pociągnij listwę montażową do siebie.
2. Ciągnij, aż płytki blokujące z tyłu stolika całkowicie schowają się.



3. Stolik jest gotowy do wyciągnięcia z szyn.

Obsługa oświetlenia LED:

1. Wciśnięcie i przytrzymanie przycisku on/off wyłączy oświetlenie LED.
2. Ponowne wciśnięcie i przytrzymanie przycisku on/off włączy oświetlenie LED.
3. Krótkie, pojedyncze kliknięcia w przycisk on/off zmieniają jasność świecenia diod:
 - kolejne kliknięcia stopniowo zwiększają jasność,
 - po osiągnięciu maksymalnej jasności, kolejne kliknięcie powoduje powrót do najniższego poziomu świecenia,
 - dalsze klikanie ponownie stopniowo zwiększa jasność.

